

O encaixe das louças sanitárias pede adaptações?

É necessário prever suportes especiais ou reforço (metálico ou de madeira). As bacias apoiadas no piso dispensam esse recurso, pois ficam apenas encostadas no drywall.

Como identifico se há problema de vazamento?

Pode haver estufamento apenas na tinta ou, algum tempo depois, na própria placa – neste caso, a área terá sido danificada e deverá ser substituída. É preciso ter acesso ao memorial descritivo do imóvel para saber onde passa a tubulação e os pontos mais vulneráveis a vazamentos. Talvez as manchas de água estejam distantes do local do vazamento. Neste caso, recortes nas placas ajudam a encontrar o problema – processo mais rápido do que quebrar trechos de alvenaria.



ACESSO À TUBULAÇÃO

Onde está o chuveiro, a construtora preferiu o drywall para simplificar o acesso à coluna hidráulica. Na reforma projetada pela arquiteta paulistana Cristiane Py, pastilhas de vidro substituíram os azulejos, retirados sem danificar a placa de gesso.